PLANTA DE CUBIERTA

Lámina acanalada trapezoidal, R-72, calibre 26 ESC. 1:100

SIMBOLOGÍA:

- COLUMNA METÁLICA C1.
- ARMADURA A-1.
- L1 LARGUERO L-1.
- L2 LARGUERO L-2.
- CF CONTRAFLAMBEO
- TENSOR

VER CORTES A-A y B-B EN PLANO E01
VER DETALLES 5, 6 y 7 EN PLANO E03
VER ARMADURA A2 EN PLANO E03.

NORMAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA METÁLICA:
*NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.

SOLDADURA:
*NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.

ACERO:
*NORMA N·CMT·2·03·001/04





DETALLE 1.
CONEXIÓN COLUMNA-ARMADURA (APOYO FIJO)
ELEVACIÓN



PLACA PL1 PLANTA

VISTA DE PLACA INFERIOR



DETALLE DE ANCLA
Y PERNO



ELEVACIÓN (ARMADURA A-1)
ESC. 1:75

LOCALIZACIÓN DE EJES DE ARMADURA A-1
ESC. 1:75



DETALLE 2.
CONEXIÓN COLUMNA-ARMADURA (APOYO MÓVIL)
ELEVACIÓN



PLACA PL2 PLANTA

VISTA DE PLACA INFERIOR

LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y fy.

LOCALIZ.	DESIG.	ELEMENTO	PERFILES	SECCIÓN	fy=kg/cm2.
ARMADURA	a	Cuerdas Superior e Inferior	2 PTR 3"x3"x 3.2 mm	□ □	2530
ARMADURA	b	Diagonales Montantes	PTR 2.5"x2.5"x 1.90 mm	□	2530
ARMADURA	c	Montantes	2 PTR 2.5"x2.5"x3.2mm	□□	2530
ARMADURA	d	Diagonales Montantes	PTR 2.5"x2.5"x 3.2 mm	□	2530
CUBIERTA	L1	Larguero	2-6MT12	[]	3520
CUBIERTA	L2	Larguero	1-6MT12	[	3520
CUBIERTA	CF	Contraflambeo	OS Ø 1/2"	•	2530
CUBIERTA	T1	contraventeo	OS Ø 1"	•	2530



CORTE A' - A' SUPERIOR,
ELEVACIÓN
DETALLE 10

CORTE A' - A' INFERIOR,
ELEVACIÓN
DETALLE 10



DETALLE 3.
CONEXIÓN TENSORES
A ARMADURAS PLANTA



VISTA G-G



CONEXIÓN
COLUMNA-ARMADURA
ISOMÉTRICO



DETALLE 8. PLANTA
CONEXIÓN DE ARMADURA
SECUNDARIA





DETALLE 4
CONEXIÓN DE LARGUEROS A ARMADURAS.
ELEVACIÓN



VISTA H-H



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

TRABAJOS EN ARMADURAS Y CUBIERTA.

1. Una vez coladas las 12 columnas, se procederá con los trabajos de la cubierta.
2. Los trabajos en las armaduras podrán realizarse en un sitio por separado. Es importante revisar la calidad de la soldadura en las conexiones, así como las medidas y la colocación de los elementos que componen cada una de las armaduras.
3. Se aplicará una capa de primario anticorrosivo y en seguida una capa de pintura de esmalte marca comex 100 o similar en color rojo preferentemente, en TODOS los elementos de acero previo a su armado y posterior a su colocación en su sitio; con el objetivo de brindar protección al acero ante la acción del intemperismo.
4. Las armaduras principales estarán conformadas por 2 PTR de 3" x 3" x 3.2 mm para la cuerda superior y la cuerda inferior (a), los montantes en los extremos, (subicados sobre las columnas) y los intermedios (c) serán de 2 PTR de 2.5" x 2.5" x 3.2 mm, con sección doble; los montantes diagonales en los extremos e intermedios de la armadura (b) serán de PTR de 2.5" x 2.5" x 1.90 mm, un montante diagonal (d) sera de 2.5"x2.5"3.2mm. Según especificaciones en planos constructivos.
5. Las armaduras secundarias estarán compuestas en todos sus elementos (cuerda superior, inferior, diagonales y montantes) por 1 PTR de 2.5" x 2.5" calibre 11.
6. Una vez que se tiene el total de las Armaduras, estas se asentaran sobre las placas que se colocaron en las columnas y se atornillaran a las placas fijadas en las armaduras.

Para la ubicación de estas se deberá emplear un camión grúa con capacidad de 2 toneladas. Durante la colocación se deberá cuidar no dañar los elementos, provocándoles deformaciones no consideradas.

7. Con las armaduras en su sitio, y marcando el sitio donde se asentaran los largueros, se colocaran los "clip de ángulo" de 4" x 4" x 1/4"x270, que servirán como soporte para estos elementos, los cuales deberán contar con 4 barrenos para tornillos de 3/8" necesarios para la instalación de los montenes. Se deberá verificar la calidad de las soldaduras previo a su colocación.

También se colocaran placas ¼" que servirán como soportes para los tensores, los cuales deberán tener barrenos de 1".

8. Los largueros se atornillaran a los "clip de ángulo", ligando así cada uno de los largueros, permitiendo el montaje de las láminas. Cada uno de los montantes deberán conservar las separaciones entre sí, estipuladas en los planos ejecutivos. También, se deberá cumplir con la ubicación de los largueros dobles marcados en los planos ejecutivos.
9. Una vez que los largueros estén en su sitio, se procederá a ubicar los tensores y contraflambeos, por lo que, se recomienda que previo a la colocación de los montenes, estos cuenten con perforaciones para redondo liso de 1" y ½", que es el grosor de los tensores y contraflambeos.
10. Previo a la colocación de la lámina se sebera colocar sobre toda la estructura metálica una mano adicional de pintura de esmalte marca comex 100 o similar en color rojo preferentemente.
11. Finalmente se colocarán las láminas sobre los largueros, fijando estas con pijas y tornillos de ½" en cada valle y/o empalme de lámina y/o en los puntos en que estas estén apoyadas sobre los largueros.
12. En la parte superior se colocará un caballete de lámina galvanizada calibre 22 de 70 cms de ancho, y 3.05 mts de largo, dejando un empalme de 14 cms por lado, la fijación se hará empleando tornillos de ¼" colocados en cada valle de la lámina.

NOTA: para todos los elementos de la armadura metálica se aplicará una capa de primario anticorrosivo y en seguida una capa de pintura de esmalte marca comex 100 o similar en color rojo preferentemente

MACRO LOCALIZACIÓN



MICRO LOCALIZACIÓN



ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARMADO Y MONTAJE DE ARMADURAS DE ACERO.

CORTES

Los cortes pueden hacerse con cizalla, serra o soplete, estos últimos se harán, de preferencia, a máquina. Los cortes con soplete requieren un acabado correcto, libre de rebabas. Se admiten muescas o depresiones ocasionales de no más de 5 mm de profundidad, pero todas las que tengan profundidades mayores deben eliminarse con esmeril o repararse con soldadura. Los cortes con soplete deben hacerse siguiendo líneas de corte trazadas, nunca menor de 25 mm, para proporcionar una translación continua y uniforme. En el caso de cortes a máquina especifica, se indicará en los planos de taller.

ARMADO

Las armaduras deberán ser montadas de acuerdo con los planos de taller. Se deberán tomar todas las precauciones para evitar deformaciones durante el montaje. Las partes que hayan sufrido deformaciones deberán enderezarse antes de ser montadas. Se deberán tomar todas las precauciones para que las armaduras no sufran deformaciones que puedan perjudicar su resistencia. Durante el montaje se deberán colocar todos los contraventeos provisionales necesarios para resistir cualquier solicitación que pueda comprometer la estabilidad de la estructura. Estos contraventeos deberán ser mantenidos hasta que la parte correspondiente de la estructura sea capaz de resistir las solicitaciones que puedan presentarse. Se deberán tomar todas las precauciones para que las armaduras no sufran deformaciones que puedan perjudicar su resistencia. Durante el montaje se deberán colocar todos los contraventeos provisionales necesarios para resistir cualquier solicitación que pueda comprometer la estabilidad de la estructura. Estos contraventeos deberán ser mantenidos hasta que la parte correspondiente de la estructura sea capaz de resistir las solicitaciones que puedan presentarse. Se deberán efectuar todas las operaciones de montaje de acuerdo con el proyecto. Los cortes pueden hacerse con cizalla, serra o soplete, estos últimos se harán, de preferencia, a máquina. Los cortes con soplete requieren un acabado correcto, libre de rebabas. Se admiten muescas o depresiones ocasionales de no más de 5 mm de profundidad, pero todas las que tengan profundidades mayores deben eliminarse con esmeril o repararse con soldadura. Los cortes a máquina deberán ser hechos con máquinas de buena calidad, bien mantenidas, y con velocidad y avance apropiados. Los cortes a máquina especifica, se indicará en los planos de taller.

ARMADO

Las superficies de corte no serán rugosas ni presentarán irregularidades mayores que 1